

Пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» v2
для ворот и шлагбаумов
(Nice FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, Era INTI)
Замена оригинала + Копировщик



Пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» может:

1. Заменить оригинальный пульт (Nice Flo4r-S, Flo2r-S, Flo1r-S). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт. Полноценно будет работать дистанционное добавление пульта в приёмник.
2. Сделать «Смарт-копию» пульта (с пульта на пульт по уникальной внештатной технологии) с уже добавленного в приёмник пульта серии Nice Flor-S (можно вне зоны действия приёмника) – используйте эту возможность, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (закончилась память в приёмнике или заблокировано дистанционное добавление пультов). При этом исходный оригинальный пульт и все копии с него будут работать. Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости:

Режим «Смарт-копия» («Режим 2» и «Режим 3») тестировался и гарантированно работает с внешними радиоприёмниками «NICE OX2» и «NICE Floxi2R» и может не работать с некоторыми другими приёмниками Nice. Режим «замена оригинала» («Режим 1») работает со всем оборудованием как оригинальный пульт.

Режим 1. Замена оригинала Nice Flor-S (по умолчанию).

В данном режиме пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» работает 100% как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны, дистанционное программирование полноценно поддерживается. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить быстро и стабильно с первого нажатия. Добавление в автоматику - как оригинальный пульт (дистанционно с работающего пульта в зоне действия приёмника, или кнопкой непосредственно в приёмник). При этом все добавленные штатным образом пульты занимают ячейки памяти в приёмнике.

Режим 2. Смарт-копия пульта Nice Flor-S для «NICE OX2» (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника), работает с большинством приёмников Nice.

Для перехода в режим одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Nice Flor-S (или действующий пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём **любую кнопку**. На пульте «2 в 1 для Nice Flor-S» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана, коды **сразу всех кнопок** скопированы! Особенность: такие «Смарт-копии» **НЕ занимают ячейки памяти** в приёмнике.

Режим 3. Смарт-копия пульта Nice Flor-S для «NICE Floxi2R» (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника). Это модификация «Режима 2» для приёмника «NICE Floxi2R».

Для копирования пульта в этом режиме следуйте инструкциям из «Режима 2», но после успешного копирования (световой индикатор загорится на 2 секунды) продолжайте удерживать кнопку на пульте «2 в 1 для Nice Flor-S» ещё 5 секунд – световой индикатор моргнёт 3 раза – это означает переход в «Режим 3».

Данный режим предназначен специально для работы скопированного пульта с приёмниками «NICE Floxi2R» (и подобными).

Особенность данного режима: Для срабатывания автоматики («NICE Floxi2R») кнопку на пульте «2 в 1 для Nice Flor-S» придётся удерживать **~2 секунды!** После использования пульта «2 в 1 для Nice Flor-S» исходный оригинальный пульт (с которого делалась копия) **сработает со второго нажатия!** Из-за этих неудобств используйте «Режим 3» только если нет возможности дистанционно или «кнопкой в приёмник» прописать пульт в «Режиме 1».

Дистанционное программирование в «Режиме 3»: Если нужно дистанционно прописать новый оригинальный пульт (или пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» в «Режиме 1»), при этом есть только уже работающий пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» в «Режиме 3»:

1. **На новом пульте** (который нужно добавить) **нажмите и удерживайте** кнопку в течение **минимум 5 сек.**, затем отпустите.
2. В течение следующих 5 сек. на пульте «2 в 1 для Nice Flor-S» (в «Режиме 3») **одновременно нажмите и удерживайте** в течение ~ 4 секунд (до окончания 3-х вспышек светового индикатора на пульте) кнопки **A+D** (автоматика при этом не должна срабатывать, если сработала – скорее всего, дистанционное программирование пультов заблокировано в приёмнике).
3. В течение следующих 5 сек. **на новом пульте** нажмите ещё раз на 1 секунду кнопку, нажатую в пункте 1.
4. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Переход между «Режимом 2» и «Режимом 3», проверка текущего режима:

Чтобы проверить, в каком режиме сейчас работает пульт «2 в 1 для Nice Flor-S»:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки **B+D**.

2. Световой индикатор количеством вспышек укажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2», 3 вспышки – «Режим 3»).

3. Если сейчас пульт находится в «Режиме 2» или в «Режиме 3» – продолжайте удерживать кнопки – пульт поменяет текущий режим копирования (с «Режима 2» на «Режим 3» или с «Режима 3» на «Режим 2») и укажет новый выбранный режим количеством вспышек светового индикатора.

Сброс пульта к заводским настройкам (переход в «Режим 1» из «Режима 2» или из «Режима 3»):

1. На пульте «2 в 1 для Nice Flor-S» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки **A+B+D**.

2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.

3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» перешёл в «Режим 1» (скопированный ранее код станет недоступен). Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» сейчас уже был в «Режиме 1» (ничего не изменится).

Дистанционное программирование пультов в приёмник автоматики Nice Flor-S (в общем виде для всех приёмников Nice):

Примечание: Для добавления пульта «2 в 1 для Nice Flor-S» в автоматику Nice рекомендуется сначала перевести его в «Режим 1» (см. выше «Сброс к заводским настройкам»), хотя в «Режиме 2» и в «Режиме 3» он тоже может быть добавлен в автоматику (и при этом пульт, с которого делалась «Смарт-копия» тоже автоматически добавится в автоматику и будет работать).

1. **На новом пульте** (который нужно добавить) **нажмите и удерживайте** кнопку в течение **минимум 5 сек.**, затем отпустите.

2. В течение следующих 5 сек. **на действующем** пульте **нажмите 3 раза (по 1 сек.) действующую кнопку** (автоматика при этом не должна срабатывать, если сработала – скорее всего, дистанционное программирование пультов заблокировано в приёмнике).

3. В течение следующих 5 сек. **на новом пульте** нажмите ещё раз на 1 секунду кнопку, нажатую в пункте 1.

4. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Примечания:

1. Дистанционное программирование может быть заблокировано в приёмнике Nice, в этом случае пользуйтесь «Режимом 2» (для «NICE OX2») или «Режимом 3» (для «NICE Floxi2R») - сделайте «Смарт-копию» напрямую с действующего добавленного в приёмник пульта (см. выше).

2. Сброс (переход в «Режим 1») и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Nice Flor-S» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).

3. С уже работающего пульта «2 в 1 для Nice Flor-S» в любом режиме (как и с оригинального пульта Nice Flor-S) также можно сделать «Смарт-копию» на другой такой же пульт «2 в 1 для Nice Flor-S», при этом количество копий не ограничено. В принципе, можно только единственный первый пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» добавить в приёмник, а остальные пульты «2 в 1 для Nice Flor-S» накопировать («Режимом 2») или («Режимом 3») с первого, и все пульты «2 в 1 для Nice Flor-S» при этом будут работать.

4. **Алгоритм копирования («Режим 2» и «Режим 3») производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике!** Признаком правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.

5. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).

6. Разные оригинальные пульты Nice: FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, Era INTI - имеют идентичный (совместимый с FloR-S) формат кода и копируются на пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» аналогично.

7. Рекомендуется сначала сделать копию в «Режиме 2», и если он не заработает, переключится в «Режим 3».

Характеристики:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Тип кода: Плавающий динамический код, совместимый с Nice Flor-S

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°С

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)